

เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าพิกัด

http://water.rid.go.th/hyd/Coordinate/coordinate_convert.html

แปลงค่าพิกัด -- กลุ่มงานสารสนเทศ --

Not secure | water.rid.go.th/hyd/Coordinate/coordinate_convert.html

Decimal Degrees to Degrees Minutes Seconds

Enter Decimal Latitude:

Enter Decimal Longitude:

Convert to Degrees Minutes Seconds

Clear Values

Results: Latitude:

Longitude:

Geographic/UTM Coordinate Converter

Geographic (degrees decimal)	To/From	UTM
Longitude	<input type="text" value="99.49047123606968"/>	>> x ๑. ระบุค่า X_COOR <input type="text" value="554012.15"/>
Latitude	<input type="text" value="8.283658930889164"/>	<< ๕. คลิกแปลงค่า y ๒. ระบุค่า Y_COOR <input type="text" value="915690.31"/>
		zone ๓. ระบุค่า ZONE <input type="text" value="47"/>
		hemisphere ☒ N ☐ S ๔. ระบุ hemisphere เป็น N

Geographic coordinates are entered and displayed in decimal degrees. Negative numbers indicate West longitudes and South latitudes.
UTM coordinates are entered and displayed in meters.
The ellipsoid model used for computations is WGS84.

Transverse Mercator Calculator

	Degrees	Minutes	Seconds	
Latitude	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	N <input type="text"/> S <input type="text"/>

